



MEMODONGLE

Dieses Speichermodul wird an die RS-232-Schnittstelle eines PC bzw. einer Maschine angeschlossen. Es dient zur Übertragung eines Betriebssystems oder eines Software-Updates von PC zur Maschinensteuerung

(Endgerät). Das Modul beinhaltet einen seriellen Flash-Speicherbaustein mit definierter Speicherkapazität. Die Spannungsversorgung erfolgt am PC über Steuerleitungen der RS-232-Schnittstelle.